

Упътване за употреба на кондензационна сушилня Siemens WTXL 2500

Преди сушенето.

1. Отворете вратата.
2. Поставете прането.
3. Затворете вратата.
4. Завъртете бутона за избор на програми до желаната програма.
5. При необходимост изберете допълнителни функции.
6. Натиснете бутон Старт/Стоп.

Добавяне на пране.

1. Отворете вратата. Процесът на сушенето се прекъсва.
2. Добавете пране или извадете пране.
3. Затворете вратата.
4. При необходимост завъртете бутона за избор на програми на друга програма.
5. Настройте допълнителни функции при необходимост.
6. Натиснете бутон Старт/Стоп.

След сушенето.

1. Отворете вратата.
2. Извадете прането.
3. Завъртете бутона за избор на програми в положение "Aus"- изключено.
4. Почистете ситото.
5. Изпразнете резервоара за водата от кондензацията.

Стр.12 от книжката

1. Бутон за избор на програма – за включване и изключване или за избор на програма. Въртенето на този бутон е възможно и в двете посоки.
2. Индикаторни лампички (LED-индикация) за състоянието на програмата.
3. Дисплей – показва избраните или променени настройки, както и оставащото време.
4. Индикаторни лампички (LED-индикация) за натиснатите бутони.
5. Бутон "Меню" – за избор на променящите се настройки.
6. Бутон "Промяна" – за промяна на настройките – изписва се на дисплея.
7. Бутони за допълнителни функции – при желание се избират допълнително към програмата.
8. За хубаво сушене.
9. Предпазване от гънки.

Преди първото сушене прочетете внимателно упътването за употреба.

1. Отворете вратата.
2. Поставете прането в празния барабан.
3. Затворете вратата.
4. Завъртете бутона за избор на програми на дадена програма.
5. При необходимост настройте допълнителни функции.
6. Натиснете бутон Старт/Пауза.

Оставащо време.

След стартиране на програмата на дисплея се изписва вероятната стойност на оставащото време. Тези стойности трябва да се разглеждат като предполагаеми.

Избо на програма за време:

1. Поставете бутона за избор на програма на "студено", "топло" или "сушене в кошница".
2. Настройте времето чрез натискане на бутона "промяна", докато на дисплея се изпише желаната стойност.

Информация: след "2:30" показанията се променят на: "00"

3. Натиснете бутон Старт/Стоп.

Избор на програма: За оптимални резултати от сушенето вашата сушилня предлага различни програми и допълнителни функции.

Информация: Изберете необходимата програма от таблицата с програмите стр.16.

| | |
|---|--|
| Бяло и цветно пране от памук или лен. Натиснете бутон "Schon" респективно "Super schon" при температурно-чувствителни текстили. | Стандартни програми Бяло/Цветно пране |
| Спално белъо, покривки, кърпи за ръце – за пране, което ще се глади с преса | Сушене за гладене с ютия |
| Спално белъо, покривки, кърпи за ръце, фанелки, поло-блузи, работно облекло – за пране, което ще се глади с ютия | За гладене с ютия до 5 кг. |
| Блузи, поло-блузи, рокли, панталони, работно облекло, белъо – за пране, което не трябва да се глади или трябва да бъде леко изгладено | За гладене с ютия |
| Кърпи, спално белъо, белъо, чорапи – за пране, което не трябва да бъде гладено | Заприбиране в шкаф до 5 кг. |
| Кърпи за съдове и ръце, спално белъо, белъо, чорапи – за пране, което не трябва да бъде гладено | Много сухо |
| Хавлия за баня, спално белъо и чорапи – особено плътни или многопластови | Екстра-сухо |
| Чувствителни тъкани от синтетика и смесени тъкани, памук, вискоза, полиестер, купро до 3 кг. При много чувствителни на температура тъкани/текстили напр. полиакрил, полиамид, еластан натиснете бутон "Schon" респективно "Sehr schon" | Стандартни програми Програми за чувствителни тъкани |
| Панталони, рокли, поли, ризи – за пране, което ще се глади с ютия | За гладене с ютия |
| Панталони, рокли, поли, ризи, блузи, спортно облекло с голям синтетичен дял – за пране, което не се глади или съвсем леко се приглажда | Леко сухо |
| Връхни ризи, блузи, спортно облекло – за пране, което не се глади | За прибиране в шкаф до 2.5 кг. |
| Спално белъо, покривки, анораци, екипи за тренировки – за пране с плътни или многопластови части, което не се глади | Много сухо |
| | |

2. Натиснете веднъж бутон "Меню".

3. Натиснете бутон “Промяна”.
 4. Отново натиснете бутон “Старт/Стоп”.
- След изтичане на избраното време зададената програма стартира автоматично.

Прекъсване на избора на време / Стартиране на сушилнята:

1. Завъртете бутона за избор на програми до изключено положение.
 2. Завъртете бутона за избор на програми до желаната програма.
 3. Натиснете бутон Старт/Стоп.
- Особена програма за чувствителни към температура лесно поддържащи се дрехи от синтетика и смесени тъкани например: полиакрил, полиамид, еластан.
- Ако е избрана тази функция свети допълнително лампичката на бутона “Schon”.

Информация; След изтичане на програмата бутон “Старт” остава включен.

Система за защита на децата.

Вие можете да защитите сушилнята си от промяна по погрешка на вече зададените функции.

При избрана функция “Система за защита на децата”:

- По време на хода на програмата не са възможни никакви промени, бутоните не функционират.
- Сушилнята може да бъде изключена само с бутона за избор на програми. Ако програмата отново се включи тя протича със същите настройки.
- Вратата може да бъде отваряна по всяко време. Програмата се прекъсва и може да се стартира отново едва след като функцията за защита на децата е отменена.

Изчистване на функцията “Защита на децата”.

Натиснете бутон Старт/Стоп и го дръжте натиснат в продължение на 4 секунди.

Финно настройване на градусите на сушене.

Сушилнята може да бъде разглеждана и като възможност за спестяване на енергия при сушенето.

Градусите за програмите “Сушене в шкаф”, “Много сухо” и “Екстра сухо” могат да бъдат индивидуално увеличени. Това е препоръчително при твърда вода или ниска температура на околната среда.

Целта на сушенето може да бъде настроена в 4 степени 0,1,2,3, 0 е настройката от завода.

Сигнал в края на програмата.

Силата на сигнала може да бъде настроена в четири степени – 0, 1, 2 и 3. При стойност 0 сигналът е изключен, 1 – тихо, 2 – средно и 3 – силно.

Точността на показанията за оставащото време се повишава, ако оборотите при центрофугиране са зададени. Могат да се настроят обороти на центрофугиране от 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 оборота.

Информация: ако вашата пералня има други обороти на центрофугиране, настройте следващите по-ниски обороти. Пример: При 1100 оборота настройте 1000 оборота.

Край на програмата.

Ако лампичката Auflockern/Ende свети:

1. Отворете вратата.
2. Извадете прането.

Сушилнята има автоматична функция за предпазване от гънки. Тя действа ефективно, ако прането не се изважда веднага след сушенето от барабана. За продължителност от един час /при натиснат бутон за предпазване от гънки – 2 часа/ барабана се върти в определени часови граници. Най-късно в този момент прането трябва да бъде извадено.

Изключване.

1. Завъртете бутона за избор на функции до изключено положение.
 2. Почистете филтъра.
 3. Изпразнете резервоара за водата от кондензацията.
- ! Водата от кондензацията не е питейна вода.

Кошница за вълна.

Тази кошница позволява изсушаването на изпрани вълнени текстили и спортни обувки. Кошницата за вълна не се върти в барабана. По този начин вълнените дрехи и спортните обувки може да бъдат изсушени.

Изваждане на кошницата.

1. Издърпайте кошницата нагоре от защитния стериопор и я извадете от барабана.
2. Извадете стериопора отделно от барабана.
3. Отстранете гумената лента.

Поставяне на кошницата.

1. Поставете кошницата без наставката водоравно в барабана.
! Барабанът трябва да бъде празен.
2. Преместете кошницата отвесно надолу докато скопката за опора съвпадне с отвора.

Информация: След сушенето извадете кошницата от сушилнята.

Употреба

!Прането трябва да бъде центрофугирано.

1. Дрехите трябва да се поставят хлабаво в наставката на кошницата или около нея.
2. Поставете наставката на кошницата в нея.

! Дрехите не бива да се допират до барабана. В противен случай барабана може да се повреди.

Времената за сушене са така избрани, че прането е изсушено и готово за прибиране в шкаф.

Информация: Използвайте само програмата за “сушене в кошница”.

След сушенето прането трябва да се простре и да се проветри около 15 минути.

| | |
|---|---|
| Пране от вълна, спортни обувки от изкуствена материя/изкуствена кожа Винаги сушете само една дреха или един чифт обувки. | Сушене с програма “Сушене в кошница” – пране или спортни обувки, които са били изпрани и центрофугирани с 800 оборота/мин. Може да се настройва в границите от 10 минути до 2:30 чрез натискане на бутон “Промяна” |
| Тънки вълнени пуловери/около 350 грама/ | 80 минути |
| Дебели пуловери/около 850 грама/ | 90-120 минути |
| Поли | 60-90 минути |
| Панталони | 60-90 минути |
| Малки неща - ръкавици | 30 минути |
| Спортни обувки | 90 минути и проветряване или макс. 120 минути. |